

Алфавитный указатель

№17 ~ №25

Н



Алфавитный указатель

А

1,8x45	Запасные части	G19, G21G21, M27, M29
AECT*****PEFRA	Сменные пластины	H23
APET*****PDER-F	Сменные пластины	H17
APET*****PDER-S	Сменные пластины	H17
APMT*****PDER	Сменные пластины	H17
APMT*****PDER-H	Сменные пластины	H17
ASM****	Твердосплавные фрезы	J25
ASM****DL	Твердосплавные фрезы	J11
ASM****DL-R**	Твердосплавные фрезы	J11
AXET*****PEFR-E	Сменные пластины	H8, H9, H10, H19, H20
AXET*****PEFR-EH	Сменные пластины	H8, H9, H10, H19, H20
AXET*****PEFR-S	Сменные пластины	H8, H9, H10, H19, H20
AXMT*****PEER-G	Сменные пластины	H8, H9, H10, H19, H20
AXMT*****PEER-H	Сменные пластины	H8, H9, H10, H19, H20
AXMT*****PEER-L	Сменные пластины	H9, H10, H20

В

V**SCLC R/L ******	Расточные державки	E14
V**SDQC R/L ******	Расточные державки	E17
V**SDUC R/L ******	Расточные державки	E16
V**STUP R/L ******	Расточные державки	E20
VCH***R	Запасные части	E13
BCS**	Запасные части	F7, F9
BFTG****F	Запасные части	H27, N2
BFTX****	Запасные части	H23, N2
BFTX****	Запасные части	D36, E21, E22, F14, F15
		H17, K39, K40, K41, K42
		N2
BFTX****A	Запасные части	E15, E18, E20, E23, N2
BFTX****IP	Запасные части	G6, G10, G13, G14, H8
		H9, H10, H12, H13, H14
		H19, H20, N29, N2
BFTX****IP	Запасные части	G6, H12, H28, H29, N2
BFTX****IP**	Запасные части	G14, H12, H13, H14
BFTX****N	Запасные части	D9, D10, D11, D12, D13
		D14, D15, D28, D29, D30
		D31, D34, D35, E8, E9
		E11, E12, E13, E14, E16
		E17, E19, F3, G15, G16
		G18, G19, G21, H15, H30
		K39, K40, K41, K42, M21
		M23, M26, M29, N6
BFTX****N	Запасные части	D29, D30, D31, D35, D36
		D37, E14, E16, E17, E19
		E22, H17, K39, K40, K41
		K42, N6
BFTX****SD	Запасные части	D33
BFTX****SD	Запасные части	D33
BFTX****T8 R/L	Запасные части	F4, N2
BFTY****	Запасные части	K39, K40, K41, K42, N2
BFX	Запасные части	N3
VH****	Запасные части	D25, G21, M21, M29, N2
VH**** R/L	Запасные части	D23, N2
VH****	Запасные части	E21, E22, N2

С

VH****T	Запасные части	N2
VHA****	Запасные части	D21, D22, N2
VHE	Запасные части	N2
VHF	Запасные части	N2
VNB*** R/L	Расточные державки	M21
VNBB**R	Расточные державки	M20
VNBC	Запасные части	M21
VBNP 2R***-*** *	Концевые фрезы SUMIBORON	J27, M31
VNBW-*	Запасные части	M21, N6
VNES****	Концевые фрезы SUMIBORON	J26, M30
VNGC R/L	Запасные части	M24
VNGG R/L ****-TT	Державки	M24
VNGS R/L TT	Запасные части	M24
VNRS	Запасные части	N5
VNTT**** R/L	Пластины SUMIBORON	M24
VNZ***R	Расточные державки	M21
VSM****	Твердосплавные фрезы	J25
VT****	Запасные части	M20, M25, N2
VTD****	Запасные части	G18, G21, M26, M29, N2
VTFN*** R/L	Расточные державки	N2
VTR****	Сменные пластины	D28
VTT****	Запасные части	D29, D30, N2
VW****F	Запасные части	G8, N2
VW****F-SD	Запасные части	D33, G6, N2
VWS**	Запасные части	F7, F9
VX****	Запасные части	D9, D11, E11, F7, F9
		G10, G18, M24, M26, N4
VX****T	Запасные части	M23, N6
VXD*****IP	Запасные части	K34, N3

C***-SCLP R/L **	Расточные державки	E15
C***-SSKP R/L **	Расточные державки	E18
C***-STUB R/L **	Расточные державки	E20
C***-STUP R/L **	Расточные державки	E20
C***-SWUB R/L **	Расточные державки	E23
CBC*	Запасные части	D23
CBC****	Запасные части	D23
CBD4 R/L	Запасные части	D23
CBS**	Запасные части	D23
CCGT*****LFX	Сменные пластины	C35
CCGT*****NAG	Сменные пластины	C35
CCGT*****NFC	Сменные пластины	C35
CCGT*****NSC	Сменные пластины	C35
CCGT*****RFX	Сменные пластины	C35
CCGW*****	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****HS-NC2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****HS-NU2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****LF-NU2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****LS-NC2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****NC-2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****NC-W-2	Пластины SUMIBORON	M2
CCGW*****NS	Пластины SUMIBORON	M3
CCGW*****NU	Пластины SUMIBORON	M3
CCGW*****NU-2	Пластины SUMIBORON	M2
CCH**	Запасные части	G14, H12, H13, H14

CCLN R/L ****-***	Державки	D23
CCM 8 LONG	Запасные части	D23, D24
CCM 8 UL	Запасные части	D23, F3
CCM 8 UR	Запасные части	F3
CCMT*****	Пластины SUMIDIA	M3
CCMT*****L-DM NU	Пластины SUMIDIA	M3
CCMT*****NF	Пластины SUMIDIA	M3
CCMT*****NFP	Сменные пластины	C36
CCMT*****NLU	Сменные пластины	C36
CCMT*****NLU-W	Сменные пластины	C36
CCMT*****NMU	Сменные пластины	C36
CCMT*****NSK	Сменные пластины	C36
CCMT*****NSU	Сменные пластины	C36
CCMT*****R-DM NU	Пластины SUMIDIA	M3
CGA R/L **** *	Пластины SUMIBORON	M23
CNEQ*****N	Сменные пластины	G15
CNGA*****	Сменные пластины	C14
CNGA*****HS-NC-2	Пластины SUMIBORON	M4
CNGA*****HS-NU-2	Пластины SUMIBORON	M4
CNGA*****LF-NU-2	Пластины SUMIBORON	M4
CNGA*****LS-NC-2	Пластины SUMIBORON	M4
CNGA*****NC-4	Пластины SUMIBORON	M4
CNGA*****NC-W-4	Пластины SUMIBORON	M4
CNGA*****NS-2	Пластины SUMIBORON	M4
CNGA*****NU-2	Пластины SUMIBORON	M4
CNGA*****NU-W-2	Пластины SUMIBORON	M4
CNGG*****N-SV NC4	Пластины SUMIBORON	M4
CNGN*****	Пластины SUMIBORON	M5
CNGX*****	Пластины SUMIBORON	M5
CNMA*****	Сменные пластины	C14
CNMA*****	Пластины SUMIBORON	M5
CNMA*****NS	Пластины SUMIBORON	M5
CNMA*****NU	Пластины SUMIBORON	M5
CNMA*****NU-W	Пластины SUMIBORON	M5
CNMG*****NEX	Сменные пластины	C11
CNMG*****NFA	Сменные пластины	C10
CNMG*****NFL	Сменные пластины	C10
CNMG*****NGE	Сменные пластины	C11
CNMG*****NGU	Сменные пластины	C11
CNMG*****NGU-W	Сменные пластины	C11
CNMG*****NGZ	Сменные пластины	C12
CNMG*****NLU	Сменные пластины	C10
CNMG*****NLU-W	Сменные пластины	C10
CNMG*****NMU	Сменные пластины	C12
CNMG*****NMX	Сменные пластины	C12
CNMG*****NSE	Сменные пластины	C10
CNMG*****NSE-W	Сменные пластины	C10
CNMG*****NSU	Сменные пластины	C10
CNMG*****NUG	Сменные пластины	C11
CNMG*****NUP	Сменные пластины	C11
CNMG*****NUX	Сменные пластины	C12
CNMG*****NUZ	Сменные пластины	C12
CNMM*****NHG	Сменные пластины	C13
CNMM*****NHP	Сменные пластины	C13
CNMM*****NHU	Сменные пластины	C13
CNMM*****NHW	Сменные пластины	C13
CNMM*****NMP	Сменные пластины	C13

CNMQ*****N	Сменные пластины	G15
CNMU*****N-G	Сменные пластины	G15
CNMU*****N-H	Сменные пластины	G15
CNMX*****NF	Пластины SUMIDIA	M5
CNMX*****L	Сменные пластины	C14
CNMX*****R	Сменные пластины	C14
CNP****RS	Корпуса фрез	G15
CNPF****RS	Корпуса фрез	G15
CNS****	Запасные части	D10, E8
CPB**	Запасные части	N6
CPB**S	Запасные части	N6
CPB**T	Запасные части	N6
CPGT*****NSD	Сменные пластины	C37
CPM**N	Запасные части	D21, D22, N6
CPM**S	Запасные части	D22, N6
CPMH*****NSS	Сменные пластины	C37
CPMT*****NSU	Сменные пластины	C37
CPMT*****NUS	Сменные пластины	C37
CPMW*****NF	Пластины SUMIDIA	M5
CPU**C	Запасные части	N6
CPV**N	Запасные части	D36
CPZ**	Запасные части	N6
CR**	Запасные части	G14, H12, H13, H14
CRDN N****	Державки	D24
CRSN R/L ****-***	Державки	D24
CSBN R/L ****-***	Державки	D23
CSKN R/L ****-***	Державки	D23
CTL*****L	Сменные пластины	F4
CTL*****N	Сменные пластины	F4
CTR*****N	Сменные пластины	F4
CTR*****R	Сменные пластины	F4

D

D***-DCLC R/L ****-**	Державки	E8
D***-DDUN R/L ****-**	Державки	E9
D***-DTFN R/L ****-**	Державки	E12
D***-DWLN R/L ****-**	Державки	E13
D***-SCLC R/L ****-**	Державки	E14
D***-SDQC R/L ****-**	Державки	E17
D***-SDUC R/L ****-**	Державки	E16
D***-STUP R/L ****-**	Державки	E20
D***-SVUB R/L ****-**	Державки	E21
D***-SVZB R/L ****-**	Державки	E21
DABB***B-R	Расточные державки	M25
DABB***C-R	Расточные державки	M25
DABB***N-R	Расточные державки	M25
DAL****H	Сверла SUMIDIA	K47, M32
DC R/L-*	Запасные части	D23
DCGT*****LFX	Сменные пластины	C38
DCGT*****NAG	Сменные пластины	C38
DCGT*****NFC	Сменные пластины	C38
DCGT*****NSC	Сменные пластины	C38
DCGT*****RFX	Сменные пластины	C38
DCGW*****HS-NC2	Пластины SUMIBORON	M6
DCGW*****HS-NU2	Пластины SUMIBORON	M6
DCGW*****LF-NU2	Пластины SUMIBORON	M6

Алфавитный указатель

DCGW*****LS-NC2	Пластины SUMIBORON	M6
DCGW*****NC-2	Пластины SUMIBORON	M6
DCGW*****NS	Пластины SUMIBORON	M7
DCGW*****NU	Пластины SUMIBORON	M7
DCGW*****NU-2	Пластины SUMIBORON	M6
DCLN R/L ****_***	Державки	D10
DCMT*****	Пластины SUMIDIA	M7
DCMT*****L-DM NU	Пластины SUMIDIA	M7
DCMT*****NF	Пластины SUMIDIA	M7
DCMT*****NFP	Сменные пластины	C39
DCMT*****NLU	Сменные пластины	C39
DCMT*****NMU	Сменные пластины	C39
DCMT*****NSK	Сменные пластины	C39
DCMT*****NSU	Сменные пластины	C39
DCMT*****R-DM NU	Пластины SUMIDIA	M7
DDHN R/L ****_***	Державки	D11
DDJN R/L ****_***	Державки	D11
DDL**V	Сверла SUMIDIA	K47, M32
DDNN N ****_***	Державки	D11
DML**V	Сверла SUMIDIA	K48, M32
DNGA*****HS-NC2	Пластины SUMIBORON	M8
DNGA*****LS-NC2	Пластины SUMIBORON	M8
DNGA*****NC-2	Пластины SUMIBORON	M8
DNGA*****NC-4	Пластины SUMIBORON	M8
DNGA*****NU-2	Пластины SUMIBORON	M8
DNGG*****N-SV NC4	Пластины SUMIBORON	M8
DNMA*****	Сменные пластины	C18
DNMA*****	Пластины SUMIBORON	M8
DNMA*****NS	Пластины SUMIBORON	M8
DNMA*****NU	Пластины SUMIBORON	M8
DNMG*****NEX	Сменные пластины	C16
DNMG*****NFA	Сменные пластины	C15
DNMG*****NFL	Сменные пластины	C15
DNMG*****NGE	Сменные пластины	C16
DNMG*****NGU	Сменные пластины	C16
DNMG*****NGZ	Сменные пластины	C17
DNMG*****NLU	Сменные пластины	C15
DNMG*****NME	Сменные пластины	C17
DNMG*****NMU	Сменные пластины	C17
DNMG*****NSE	Сменные пластины	C15
DNMG*****NSU	Сменные пластины	C15
DNMG*****NUG	Сменные пластины	C16
DNMG*****NUP	Сменные пластины	C16
DNMG*****NUX	Сменные пластины	C17
DNMG*****NUZ	Сменные пластины	C17
DNMM*****NHG	Сменные пластины	C18
DNMM*****NHP	Сменные пластины	C18
DNMM*****NMP	Сменные пластины	C18
DNMX*****L	Сменные пластины	C18
DNMX*****R	Сменные пластины	C18
DNMX*****NSE-W	Сменные пластины	C18
DNS****	Запасные части	D11, E9
DNX**** RS	Корпуса фрез	G10
DNXF**** RS	Корпуса фрез	G10
DNXK**R	Запасные части	G10
DSBN R/L ****_***	Державки	D12
DSDN N ****_***	Державки	D12
DSLX*	Запасные части	D25

DSP*	Запасные части	D23
DTFN R/L ****_***	Державки	D13
DTGN R/L ****_***	Державки	D13
DTJN R/L ****_***	Державки	D13
DTR**C R/L ****_***	Державки	D9
DTR**Q R/L ****_***	Державки	D9
DVJN R/L ****_***	Державки	D14
DVQN R/L ****_***	Державки	D14
DVVN N ****_***	Державки	D14
DWLN R/L ****_***	Державки	D15

Е

EHBX****	Запасные части	N3
EHHM***ZX	Твердосплавные фрезы	J14
ELSM****	Твердосплавные фрезы	J23
ER**	Запасные части	D21, D22
ESS	Запасные части	N5
EST	Запасные части	N5

F

FBU	Запасные части	N2
FBUP*-A*-*	Запасные части	G18, M21, M26
FBX****	Запасные части	N3
FMJ	Запасные части	M24
FMU***R-S	Корпуса фрез	G21, M29
FMUE	Запасные части	G21, M29
FMUJ	Запасные части	G21, M29, N3
FMUU	Запасные части	G21, M29

G

GLB****SF	Твердосплавные фрезы	J16
GLM****SF	Твердосплавные фрезы	J5
GLM****SF-R	Твердосплавные фрезы	J5
GSP*	Запасные части	M24
GSP**	Запасные части	D25, M23
GSH****SF	Твердосплавные фрезы	J6
GSRE****SF	Твердосплавные фрезы	J7
GWB R/L ****_***	Державки	M23
GWC R/L ****_***	Державки	F3
GWCI R/L ***	Державки	F3
GWCS R/L ****_***	Державки	F3

Н

HBB***	Державки	M20
HE*****E	Запасные части	E13
HE*****P	Запасные части	E13
HE*****W	Запасные части	E13
HSM****	Твердосплавные фрезы	J24
HSM****ZX	Твердосплавные фрезы	J15

К

KDS***DAK	Сверла Multi-Drill	K30, K31
-----------	--------------------	----------

KDS***FA	Сверла Multi-Drill	K32
KDS***LAK	Сверла Multi-Drill	K28, K29
KDS***MAK	Сверла Multi-Drill	K26, K27
KY**	Запасные части	N7

L

LCL**	Запасные части	D29, D30, D32, N4
LCL*C-SD	Запасные части	E8, E10, N4
LCL*D-SD	Запасные части	D17, E9, N4
LCL*DB-SD	Запасные части	E9, N4
LCL*S	Запасные части	D32, N4
LCL*SD	Запасные части	D16, D18, D19, D20, D22 E8, E10, E12, F14, N5
LCL*T-SD	Запасные части	E8, E10, E12, N4
LCS*	Запасные части	D32, N3
LCS**	Запасные части	D32, N3
LCS**B-SD	Запасные части	N3
LCS**BS-SD	Запасные части	D16, D18, D19, D20, E8 E10, E12, N4
LCS**SD	Запасные части	N3
LCS*B-SD	Запасные части	D16, D18, D19, E8, E10 E12, N3
LCS*CA	Запасные части	D16, N3
LCS*DB-SD	Запасные части	D17, E9, N3
LCS*T-SD	Запасные части	N3
LCS*TB-SD	Запасные части	D16, D17, D20, D22, E12 N3
LCS*TE	Запасные части	F14, N3
LH***	Запасные части	D10, D11, D12, D13, D14 D15, D16, D17, D18, D19 D20, D21, D22, D23, D25 D32, D33, D36, E8, E9 E10, E12, E13, E21, E22 F7, F9, F14, G6, G10 G21, M29, N7
LHNM***ZX	Твердосплавные фрезы	J14
LNMX*****PNSN-H	Сменные пластины	G17
LNMX*****PNSN-G	Сменные пластины	G17
LP**	Запасные части	D29, D30
LSC**	Запасные части	N4
LSC**CA	Запасные части	N5
LSC**SD	Запасные части	D16, E8
LSD**SD	Запасные части	D17, E9
LSM****	Твердосплавные фрезы	J22
LSM***ZX	Твердосплавные фрезы	J13
LSP*D	Запасные части	D32
LSP**	Запасные части	D32
LSP*SD	Запасные части	D16, D17, D18, D19, D20 D22, E8, E9, E10, E12, F14
LSR**	Запасные части	D32, N4
LSR***	Запасные части	D32, N4
LSS**	Запасные части	N4
LSS**CA	Запасные части	N5
LSS**SD	Запасные части	D18, D19, E10, N4
LST***D	Запасные части	N4
LST***SD	Запасные части	D20, E12, N4

LST**CA	Запасные части	N4
LST**SD	Запасные части	D20, E12, N4
LSTE***	Запасные части	F14, N5
LSW***	Запасные части	D22
LT**	Запасные части	D23, D24, F3, N7
LTR**IP	Запасные части	D33
LTER****	Державки	F14

M

MA**M**L***C	Державки	H5
MA**M**L***S	Державки	H5
MDS***MG	Сверла Multi-Drill	K16, K17
MDS***MK	Сверла Multi-Drill	K16, K17
MDS***MKHAK	Сверла Multi-Drill	K13
MDS***SG	Сверла Multi-Drill	K14, K15
MDS***SK	Сверла Multi-Drill	K14, K15
MDS***SKHAK	Сверла Multi-Drill	K12
MDSS****	Сверла Multi-Drill	K24
MDUS*****C	Сверла Multi-Drill	K24
MDW****GS*	Сверла Multi-Drill	K8, K9
MDW****HGS*	Сверла Multi-Drill	K10, K11
MDW****NHGS	Сверла Multi-Drill	K22, K23
MDW****PHT	Сверла Multi-Drill	K21
MDW***XHT-A**HAK	Сверла Multi-Drill	K21
MDW***XHT-S**HAK	Сверла Multi-Drill	K20
MMW**	Запасные части	D21, D22
MP***	Запасные части	D21, D22, N6
MSX****EM	Корпуса концевых фрез	H9
MSX****ES	Корпуса концевых фрез	H9
MSX****EW	Корпуса концевых фрез	H9
MSX****M**Z*	Корпуса концевых фрез	H14
MSX****RS	Корпуса фрез	G14, H10
MTJN R/L ****_*	Державки	D21
MTJN R/L V**	Державки	D21
MTXN R/L ****_*	Державки	D21
MWLN R/L ****_*	Державки	D22

P

P*	Запасные части	G21, M29
P****	Запасные части	N6
PCBN R/L ****_*	Державки	D16
PCLC R/L ****_*	Державки	D29
PCLN R/L ****_*	Державки	D16
PDJC R/L ****_*	Державки	D30
PDJN R/L ****_*	Державки	D17
PRDC N****_*	Державки	D32
PRGC R/L ****_*	Державки	D32
PSBN R/L ****_*	Державки	D18
PSDN N ****_*	Державки	D18
PSKN R/L ****_*	Державки	D19
PSSN R/L ****_*	Державки	D19
PTFN R/L ****_*	Державки	D20
PTGN R/L ****_*	Державки	D20
PTTN R/L ****_*	Державки	D20

Алфавитный указатель

PWC*** R/L-S.....	Корпуса фрез.....	G16
PWCF*** R/L-S.....	Корпуса фрез.....	G16
PWLN R/L ***-***	Державки.....	D22

Q

QPET*****PPFR-S.....	Сменные пластины.....	G12, H28, H29
QPMT*****PPEN.....	Сменные пластины.....	G12, H28, H29
QPMT*****PPEN-CP.....	Сменные пластины.....	G12
QPMT*****PPEN-H.....	Сменные пластины.....	G12, H28, H29

R

RCMT***M0 NRX.....	Сменные пластины.....	C40
RCMX***M0 NRP.....	Сменные пластины.....	C40
RF-SET.....	Запасные части.....	G18, G21, M26, M29
RF***R-S.....	Корпуса фрез.....	G18, M26
RFB.....	Пластины SUMIDIA.....	G18, M26
RFBW.....	Пластины SUMIDIA.....	G18, M26
RFC.....	Запасные части.....	G18, M26
RFD.....	Запасные части.....	G18, M26
RFF.....	Запасные части.....	G18, M26
RFJ.....	Запасные части.....	G18, M26, N3
RFR.....	Запасные части.....	G18, M26
RFS.....	Запасные части.....	G18, M26
RNGN*****.....	Пластины SUMIBORON.....	M9
RNGN*****B.....	Пластины SUMIBORON.....	M9

S

S***-DTR**C-R/L-**.....	Расточные державки.....	D11, E11
S***-MWLN R/L **.....	Расточные державки.....	E13
S***-PCLN R/L **.....	Расточные державки.....	E8
S***-PDUN R/L **.....	Расточные державки.....	E9
S***-PSKN R/L **.....	Расточные державки.....	E10
S***-PTFN R/L **.....	Расточные державки.....	E12
S***-SCLC R/L **.....	Расточные державки.....	E14
S***-SCLP R/L **.....	Расточные державки.....	E15
S***-SDQC R/L **.....	Расточные державки.....	E17
S***-SDUC R/L **.....	Расточные державки.....	E16
S***-SSKP R/L **.....	Расточные державки.....	E18
S***-STFC R/L **.....	Расточные державки.....	E19
S***-STUB R/L **.....	Расточные державки.....	E20
S***-STUP R/L **.....	Расточные державки.....	E20
S***-STUP R/L **.....	Расточные державки.....	E20
S***-SVQB R/L **.....	Расточные державки.....	E21
S***-SVUB R/L **.....	Расточные державки.....	E21
S***-SVZB R/L **.....	Расточные державки.....	E21
S***-SWUB R/L **.....	Расточные державки.....	E22
S-SP*-**.....	Запасные части.....	D9, D11, E11
S-UF*S R/L.....	Запасные части.....	G8
SBN**..**.....	Державки.....	F7, F9
SBT**R****.....	Державки.....	D28
SBU**..**.....	Державки.....	F7, F9
SCA**.....	Державки.....	H30

SCAC R/L ****-***.....	Державки.....	D29
SCGW*****NU.....	Пластины SUMIBORON.....	M9
SCLC R/L ****-***.....	Державки.....	D29
SCMT*****NFP.....	Сменные пластины.....	C41
SCMT*****NLU.....	Сменные пластины.....	C41
SCMT*****NMU.....	Сменные пластины.....	C41
SCMT*****NSK.....	Сменные пластины.....	C41
SCMT*****NSU.....	Сменные пластины.....	C41
SCN***.....	Запасные части.....	N5
SCN****.....	Запасные части.....	D23
SCND**.....	Запасные части.....	D23, D25, N5
SCP***.....	Корпуса концевых фрез.....	H30
SCP-*.....	Запасные части.....	D10, D11, D12, D13, D14, D15, E8, E9, E12, E13
SCT L ****.....	Державки.....	F4
SCT R ****.....	Державки.....	F4
SCW***.....	Запасные части.....	N5
SDAC R/L ****-***.....	Державки.....	D31
SDET***ZDFR.....	Сменные пластины.....	G18, M26
SDHC R/L ****-***.....	Державки.....	D30
SDJC R/L ****-***.....	Державки.....	D30
SDMA*****.....	Сменные пластины.....	H30
SDMA*****T.....	Сменные пластины.....	H30
SDNC N ****-***.....	Державки.....	D31
SDND.....	Запасные части.....	N5
SDW***.....	Запасные части.....	N5
SECW***AGTN-N-NF.....	Сменные пластины.....	G7
SEET***AGFN-L.....	Сменные пластины.....	G7
SEET***AGSN-G.....	Сменные пластины.....	G7
SEET***AGSN-N.....	Сменные пластины.....	G7
SEND.....	Запасные части.....	N5
SEMT***AGSN-G.....	Сменные пластины.....	G7
SEMT***AGSN-H.....	Сменные пластины.....	G7
SEMT***AGSN-L.....	Сменные пластины.....	G7
SFKN***AZFN.....	Сменные пластины.....	G9
SFKN***AZTN.....	Сменные пластины.....	G9
SFKR***AZTN.....	Сменные пластины.....	G9
SFW***.....	Запасные части.....	N5
SL-*.....	Запасные части.....	F9, F10
SMDH***M*.....	Корпуса сверел Multi-Drill.....	K34
SMDT***D MEL.....	Сменные головки.....	K36
SMDT***D MTL.....	Сменные головки.....	K35
SNB***DL.....	Твердосплавные фрезы.....	J17
SNB***ZX.....	Твердосплавные фрезы.....	J19
SNEW***ADFR-NF.....	Пластины SUMIDIA.....	G18, M26
SNEW***ADFR-W-NF.....	Пластины SUMIDIA.....	G18, M26
SNEW***ADTR-NF.....	Пластины SUMIDIA.....	G19, M27
SNEW***ADTR-R-NF.....	Пластины SUMIDIA.....	G19, M27
SNEW***ADTR-U-NF.....	Пластины SUMIDIA.....	G19, M27
SNEW***ADT L/R.....	Пластины SUMIBORON.....	G21, M29
SNEW***ADT L/R-S.....	Пластины SUMIBORON.....	G21, M29
SNGA*****.....	Сменные пластины.....	C23
SNGA*****HS-NC2.....	Пластины SUMIBORON.....	M10
SNGA*****NC-4.....	Пластины SUMIBORON.....	M10
SNGN*****.....	Пластины SUMIBORON.....	M10
SNGX*****.....	Пластины SUMIBORON.....	M10
SNMA*****.....	Сменные пластины.....	C23
SNMA*****NS.....	Пластины SUMIBORON.....	M11

SNMA*****NU	Пластины SUMIBORON	M11
SNMG*****NEX	Сменные пластины	C20
SNMG*****NGE	Сменные пластины	C20
SNMG*****NGU	Сменные пластины	C20
SNMG*****NGZ	Сменные пластины	C21
SNMG*****NLU	Сменные пластины	C19
SNMG*****NME	Сменные пластины	C21
SNMG*****NMU	Сменные пластины	C21
SNMG*****NMX	Сменные пластины	C21
SNMG*****NSE	Сменные пластины	C19
SNMG*****NSU	Сменные пластины	C19
SNMG*****NUG	Сменные пластины	C20
SNMG*****NUP	Сменные пластины	C20
SNMG*****NUX	Сменные пластины	C20
SNMG*****NUZ	Сменные пластины	C21
SNMM*****NHG	Сменные пластины	C22
SNMM*****NHP	Сменные пластины	C22
SNMM*****NHU	Сменные пластины	C22
SNMM*****NHW	Сменные пластины	C22
SNMM*****NMP	Сменные пластины	C22
SNMT****ZNEN-G	Сменные пластины	G11
SNMT****ZNEN-H	Сменные пластины	G11
SNMT****ZNEN-SH	Сменные пластины	G11
SNS****	Запасные части	D12
SPGN*****T	Сменные пластины	C43
SPGW*****T	Сменные пластины	C42
SPMA*****	Сменные пластины	H30
SPMA*****T	Сменные пластины	H30
SPMR*****NFK	Сменные пластины	C43
SPMR*****NSF	Сменные пластины	C43
SPMT*****	Сменные пластины	H25
SPMT*****NFK	Сменные пластины	C42
SPMT*****NSF	Сменные пластины	C42
SPP*	Запасные части	D23, D24, D25, N6
SPP**	Запасные части	N6
SRDC N ****_***	Державки	D33
RF****R-ST	Корпуса фрез	G19, M27
RF****RS	Корпуса фрез	G19, M27
SRFJ	Запасные части	G19, M27, N3
SRND**	Запасные части	D24
SRNS***SD	Запасные части	D33
SRPH**	Запасные части	N5
SRSC R/L ****_***	Державки	D33
SSBC R/L ****_***	Державки	D34
SSM****	Твердосплавные фрезы	J20, J21
SSM****ZX	Твердосплавные фрезы	J12
SSN****	Запасные части	D23
SSND**	Запасные части	D23, D25, N4
SSPD**	Запасные части	N5
SSUP****ZX	Твердосплавные фрезы	J9
SSUP****ZX-R**	Твердосплавные фрезы	J9
SSW**	Запасные части	N5
STAC R/L ****_***	Державки	D35
STER****	Державки	F14
STFH**_*	Державки	F6
STFS R/L ****_*	Державки	F6
STGC R/L ****_***	Державки	D35
STIR**	Державки	F15

STND**	Запасные части	N4
STPD**	Запасные части	N5
STPL**	Запасные части	N5
STW**	Запасные части	D21, N5
SVJB R/L ****_***	Державки	D36
SVLC R/L ****_***	Державки	D37
SVP**	Запасные части	D36, E21, E22
SVPB R/L ****_***	Державки	D36
SVPC R/L ****_***	Державки	D37
SVVB N ****_***	Державки	D36
SVW**	Запасные части	N5
SWW**	Запасные части	D22

T

TBGN*****B	Пластины SUMIBORON	M11
TBGN*****NF	Пластины SUMIDIA	M11
TBGT*****LFX	Сменные пластины	C44
TBGT*****LW	Сменные пластины	C44
TBGT*****RFX	Сменные пластины	C44
TBGT*****RW	Сменные пластины	C44
TBGW*****NF	Пластины SUMIDIA	M11
TCGT*****NAG	Сменные пластины	C44
TCGT*****NSC	Сменные пластины	C44
TCGW*****NC	Пластины SUMIBORON	M12
TCGW*****NC-3	Пластины SUMIBORON	M12
TCGW*****NU	Пластины SUMIBORON	M12
TCMT*****NF	Пластины SUMIDIA	M12
TCMT*****NFP	Сменные пластины	C45
TCMT*****NLU	Сменные пластины	C45
TCMT*****NSK	Сменные пластины	C45
TCMT*****NSU	Сменные пластины	C45
TGA R/L ****_BF	Сменные пластины	F2
TF**	Запасные части	M23
TH**	Запасные части	D29, D30, G18, G19, G21 M20, M21, M25, M26, M27 M29, N9
TME****R	Сменные пластины	F14
TME***R	Сменные пластины	F14
TMI****R	Сменные пластины	F15
TMI**R	Сменные пластины	F15
TNGA*****	Сменные пластины	C28
TNGA*****HS-NC3	Пластины SUMIBORON	M13
TNGA*****HS-NU3	Пластины SUMIBORON	M13
TNGA*****LS-NC3	Пластины SUMIBORON	M13
TNGA*****LS-NU3	Пластины SUMIBORON	M13
TNGA*****NC-6	Пластины SUMIBORON	M13
TNGA*****NU-3	Пластины SUMIBORON	M13
TNGG*****N-SV NC6	Пластины SUMIBORON	M13
TNMA*****	Сменные пластины	C28
TNMA*****	Пластины SUMIBORON	M13
TNMA*****NU	Пластины SUMIBORON	M13
TNMG*****NEX	Сменные пластины	C25
TNMG*****NFA	Сменные пластины	C24
TNMG*****NFL	Сменные пластины	C24
TNMG*****NGE	Сменные пластины	C25
TNMG*****NGU	Сменные пластины	C25

Алфавитный указатель

TNMG*****NGZ	Сменные пластины	C26
TNMG*****NLU	Сменные пластины	C24
TNMG*****NME	Сменные пластины	C26
TNMG*****NMU	Сменные пластины	C26
TNMG*****NMX	Сменные пластины	C26
TNMG*****NSE	Сменные пластины	C24
TNMG*****NSU	Сменные пластины	C24
TNMG*****NUG	Сменные пластины	C25
TNMG*****NUP	Сменные пластины	C25
TNMG*****NUX	Сменные пластины	C25
TNMG*****NUZ	Сменные пластины	C26
TNMM*****NHG	Сменные пластины	C27
TNMM*****NMP	Сменные пластины	C27
TNS****	Запасные части	D13, E12
TPGN*****NF	Пластины SUMIDIA	M14
TPGN*****NU	Пластины SUMIBORON	M14
TPGR*****LW	Сменные пластины	C48
TPGR*****RW	Сменные пластины	C48
TPGT*****LFX	Сменные пластины	C46
TPGT*****LSD	Сменные пластины	C46
TPGT*****LSD-W	Сменные пластины	C46
TPGT*****LW	Сменные пластины	C46
TPGT*****RFX	Сменные пластины	C46
TPGT*****RSD	Сменные пластины	C46
TPGT*****RSD-W	Сменные пластины	C46
TPGT*****RW	Сменные пластины	C46
TPGW*****	Пластины SUMIBORON	M15
TPGW*****NC	Пластины SUMIBORON	M15
TPGW*****NF	Пластины SUMIDIA	M15
TPGW*****NU	Пластины SUMIBORON	M15
TPMH*****NSF	Сменные пластины	C47
TPMR*****NFK	Сменные пластины	C48
TPMR*****NSF	Сменные пластины	C48
TPMR*****NUJ	Сменные пластины	C48
TPMT*****L-DM NU	Пластины SUMIDIA	M15
TPMT*****NFK	Сменные пластины	C47
TPMT*****NLU	Сменные пластины	C47
TPMT*****NMU	Сменные пластины	C47
TPMT*****NSF	Сменные пластины	C47
TPMT*****NSU	Сменные пластины	C47
TRCP*	Запасные части	D9, E11
TRD**	Запасные части	D10, D12, G19, H17 H23, H25, H27, K39, K40 K41, K42, M27, N7
TRDR**IP	Запасные части	G6, G10, G13, G14, H28 H8, H9, H10, H12, H13 H14, H19, H20, H28, H29 K34, N7
TRM*****GU	Сменные пластины	C28, D9, D11, E11
TRM*****LU	Сменные пластины	C28, D9, D11, E11
TRM*****SU	Сменные пластины	C28, D9, D11, E11
TRT**	Запасные части	G14
TRW****	Запасные части	D9, E11
TRX**	Запасные части	D9, D10, D11, D12, D13 D14, D15, D28, D29, D30 D31, D34, D35, D36, D37 E8, E9, E11, E12, E13 E14, E15, E16, E17, E18

		E19, E20, E21, E22, E23 F3, F4, F14, F15, G21 H25, H30, K39, K40, K41 K42, M21, M23, M29, N7
TRX**IP**	Запасные части	D33, N7
TSW***	Запасные части	D9, D11, E11
TT**	Запасные части	G8, N7
TTX**	Запасные части	G18, M26, N7
TTX**W	Запасные части	G15, G16, N7
TWE***R	Сменные пластины	F14

U

UF*K R/L	Запасные части	G8
UF*S R/L	Запасные части	G8
UFKW R/L	Запасные части	G8
UFO*** R/L-S	Корпуса фрез	G8
UFOF*** R/L-S	Корпуса фрез	G9
UFTW R/L	Запасные части	G8
UW****R	Сменные пластины	G9

V

VBGW*****HS-NC2	Пластины SUMIBORON	M16
VBGW*****LS-NC2	Пластины SUMIBORON	M16
VBGW*****NC	Пластины SUMIBORON	M16
VBGW*****NC-2	Пластины SUMIBORON	M16
VBGW*****NU	Пластины SUMIBORON	M16
VBGW*****NU-2	Пластины SUMIBORON	M16
VBMT*****NFP	Сменные пластины	C49
VBMT*****NLU	Сменные пластины	C49
VBMT*****NMU	Сменные пластины	C49
VBMT*****NSK	Сменные пластины	C49
VBMT*****NSU	Сменные пластины	C49
VCGT*****LFX	Сменные пластины	C50
VCGT*****NAG	Сменные пластины	C50
VCGT*****NFC	Сменные пластины	C50
VCGT*****RFX	Сменные пластины	C50
VCMT*****NF	Пластины SUMIDIA	M16
VCMT*****NSK	Сменные пластины	C50
VCMT*****NSU	Сменные пластины	C50
VNMX*****NF	Пластины SUMIDIA	M17
VNGA*****NU	Пластины SUMIBORON	M17
VNMA*****	Сменные пластины	C29
VNMA*****	Пластины SUMIBORON	M17
VNMA*****NU	Пластины SUMIBORON	M17
VNMG*****NEX	Сменные пластины	C30
VNMG*****NFL	Сменные пластины	C29
VNMG*****NGE	Сменные пластины	C30
VNMG*****NGU	Сменные пластины	C30
VNMG*****NLU	Сменные пластины	C29
VNMG*****NSE	Сменные пластины	C29
VNMG*****NSU	Сменные пластины	C29
VNMG*****NUG	Сменные пластины	C30
VNMG*****NUP	Сменные пластины	C30
VNMG*****NUX	Сменные пластины	C30

VNMG*****NUZ	Сменные пластины	C30
VNS****	Запасные части	D14
VP**	Запасные части	D36
VP**B	Запасные части	E21, E22

W

WAX****E	Корпуса концевых фрез	H23
WAX****EL	Корпуса концевых фрез	H23
WAX****RS	Корпуса концевых фрез	H23
WB* **	Запасные части	D23, E13, F7, F9, G21
		M29, N3
WB* **T	Запасные части	D23, D24, F3, G8, N5
WB* **TL	Запасные части	F3
WBGТ*****LFX	Сменные пластины	C51
WBGТ*****LW	Сменные пластины	C51
WBGТ*****RFX	Сменные пластины	C51
WBGТ*****RW	Сменные пластины	C51
WBMF****L	Корпуса концевых фрез	H27
WBMF****M	Корпуса концевых фрез	H27
WBMF****S	Корпуса концевых фрез	H27
WBMR****LL	Корпуса концевых фрез	H25
WBMR****LLW	Корпуса концевых фрез	H25
WBMR****M	Корпуса концевых фрез	H25
WBMR****MW	Корпуса концевых фрез	H25
WBMR****S	Корпуса концевых фрез	H25
WCFH**-*	Державки	F9, F10
WCFL*	Сменные пластины	F5
WCFL*A/B	Сменные пластины	F5
WCFN*	Сменные пластины	F5
WCFN*A/B	Сменные пластины	F5
WCFR*	Сменные пластины	F5
WCFR*A/B	Сменные пластины	F5
WCFS R/L **-*	Державки	F10
WDMТ****ZDTR	Сменные пластины	G14, H12, H13, H14
WDMТ****ZDTR-H	Сменные пластины	G14, H12, H13, H14
WDX****D2S**	Корпуса сверел	K39
WDX****D3S**	Корпуса сверел	K40
WDX****D4S**	Корпуса сверел	K41
WDX****D5S**	Корпуса сверел	K42
WDXТ*****-G	Сменные пластины	K39, K40, K41, K42
WDXТ*****-H	Сменные пластины	K39, K40, K41, K42
WDXТ*****-L	Сменные пластины	K39, K40, K41, K42
WEX****E	Корпуса концевых фрез	H8, H9
WEX****EL	Корпуса концевых фрез	H8, H9
WEX****EW	Корпуса концевых фрез	H8, H9
WEX****F	Корпуса концевых фрез	H8, H9
WEX****M**Z*	Корпуса концевых фрез	H10
WGC****RS	Корпуса фрез	G6
WGCF****RS	Корпуса фрез	G6
WGCM****RS	Корпуса фрез	G6
WGCS**R	Запасные части	G6
WMM****E	Корпуса концевых фрез	H17
WMM****EL	Корпуса концевых фрез	H17
WMM****ELW	Корпуса концевых фрез	H17
WMM****EW	Корпуса концевых фрез	H17
WMMH****ELW	Корпуса концевых фрез	H17

WMMH****EW	Корпуса концевых фрез	H17
WNGA*****NC-6	Пластины SUMIBORON	M18
WNMA*****	Сменные пластины	C34
WNMG*****NEX	Сменные пластины	C32
WNMG*****NFA	Сменные пластины	C31
WNMG*****NFL	Сменные пластины	C31
WNMG*****NGE	Сменные пластины	C32
WNMG*****NGU	Сменные пластины	C32
WNMG*****NGU-W	Сменные пластины	C32
WNMG*****NGZ	Сменные пластины	C33
WNMG*****NLU	Сменные пластины	C31
WNMG*****NLU-W	Сменные пластины	C31
WNMG*****NME	Сменные пластины	C33
WNMG*****NMU	Сменные пластины	C33
WNMG*****NMX	Сменные пластины	C33
WNMG*****NSE	Сменные пластины	C31
WNMG*****NSE-W	Сменные пластины	C31
WNMG*****NSU	Сменные пластины	C31
WNMG*****NUG	Сменные пластины	C32
WNMG*****NUP	Сменные пластины	C32
WNMG*****NUX	Сменные пластины	C33
WNMG*****NUZ	Сменные пластины	C33
WNMM*****NHP	Сменные пластины	C34
WNMM*****NMP	Сменные пластины	C34
WNS****	Запасные части	D15, E13
WRCX****EL	Корпуса концевых фрез	H28
WRCX****EM	Корпуса концевых фрез	H28
WRCX****ES	Корпуса концевых фрез	H28
WRCX****M**Z*	Корпуса концевых фрез	H29
WRCX****RS	Корпуса фрез	G13
WRCXF****RS	Корпуса фрез	G13
WRCXX****RS	Корпуса фрез	G13
WRX****RH **E**	Корпуса концевых фрез	H19, H20
WRX****RH **F**	Корпуса концевых фрез	H19, H20

X

XCLN R/L ****-***	Державки	D25
XEEW****AGFR-W	Сменные пластины	G7
XEEW****AGFR-W-NF	Сменные пластины	G7
XSBN R/L ****-***	Державки	D25

Z

ZNEX*****NC	Пластины SUMIBORON	M18
ZNEX*****NU	Пластины SUMIBORON	M18
ZNMT*****	Сменные пластины	H25
ZNMT*****-C	Сменные пластины	H25
ZNMT*****-N	Сменные пластины	H25
ZNMT*****-S	Сменные пластины	H25
ZPGU*****	Сменные пластины	H27